

# SPRÄNGSKISS FÖR **PIXEL**



Nr	Bild	Benämning	Artikelnr
1		6" hjul kpl, 150x27 mm (Pixel)	15060X-RS
2		Ratt till höjdjustering av körbåge (Pixel)	ROL5CK
3		Körbåge för Pixel kpl	ROL5BD-P
4		Väska Pixel	ROL5BM-RS
5		Bricka Pixel	ACR01040
6		Bromsvajer Pixel	691109-RS
7		Bromsklack Pixel (set)	ROL254-RS